


パールミニフラット/パールミニスマート 分岐パールミニブレーカの電圧切替方法

電気工事は電気工事士の資格を持った人が行ってください。
200V 回路には必ず2P2Eのブレーカをご使用ください。
ねじは緩めすぎると外れますので緩めすぎないでください。
万一、外れたときは送り板内側のナットに合わせて、ねじを締め付けてください。

上列のブレーカ A を100V 回路から200V 回路に切り替える方法



下列のブレーカ B を100V 回路から200V 回路に切り替える方法

